

#### MSRV-Gas Anlage 4: Zuständigkeiten\*

<b>Druckstufe</b>	<b>Art der Messung</b>	<b>Komponente/Funktion</b>	<b>Bereitstellung</b>
ND / MD	Volumenmessung	Zähler	MSB
	Lastgangmessung	Zähler	MSB
		Mengenumwerter	MSB
		Messdatenregistriergerät	MSB
		Kommunikationseinrichtung	MSB
HD	Lastgangmessung	Zähler	MSB
		Mengenumwerter	MSB
		Messdatenregistriergerät	MSB
		Kommunikationseinrichtung	MSB

\* Die Zuständigkeiten können individuell angepasst werden.